

SÉRIES EL/GL (Mach 3)

ML900 Le Guide rapide de Référence



Mise en route initiale

Lors de la première mise en marche du spa, celui-ci se met en mode d'amorçage (après avoir affiché certaines informations de configuration). Veuillez vous reporter au mode d'emploi du M-7 pour toutes les directives relatives à la mise sous tension et à l'amorçage de la pompe.

Le mode d'amorçage dure jusqu'à 4 minutes. Le spa commence alors à chauffer et la température est maintenue en mode standard. Vous pouvez sortir du mode d'amorçage plus tôt en appuyant sur « Warm » ou « Cool ».

Heure (« Time »)

Quand l'heure n'a pas été programmée, l'icône « **TIME** » clignote. Pour régler l'heure, appuyez sur « Time » puis « Mode/Prog ». Utilisez les boutons « Warm » et « Cool » pour faire les mises au point horaire. *(Reportez-vous à la page précédente pour des directives plus détaillées. (Les réglages de l'heure sur les systèmes EL1000 et certains modèles EL2000 ne sont pas conservés en cas de panne de courant ; l'heure devra être reprogrammée chaque fois que le spa sera remis sous tension.)*

Réglage de l'heure


Une fois que le spa a été correctement connecté pour la première fois (à chaque mise sous tension pour le EL2000 et EL1000), l'icône de l'heure (« Time ») s'affiche à l'écran.

Appuyez sur  puis sur  **Mode/Prog**

Sélectionnez l'heure en appuyant sur  ou  (Chaque pression change l'heure d'une heure.)

Appuyez sur  pour saisir les données.

Sélectionnez les minutes en appuyant sur  ou  (Chaque pression change l'heure d'une minute.)

Appuyez sur  pour sortir de la programmation horaire et commencer la programmation du cycle de filtration optionnel (termine la programmation sur les systèmes EL1000 et certains modèles EL2000.)

Mode/Prog

Ce bouton permet de basculer entre les modes standard, économie et veille. Appuyez sur « Mode/Prog » pour entrer en mode de programmation, appuyez sur « Cool » pour sélectionner le mode désiré (l'ACL clignote tant que la sélection n'est pas confirmée), puis appuyez sur « Mode /Prog » pour confirmer la sélection.

Le mode (« **Standard** ») est programmé pour maintenir la température désirée. Notez que la dernière mesure affichée de la température n'est valable que dans la mesure où la pompe a été en marche pendant au moins 1 minute. L'icône « **STANDARD** » s'affiche temporairement tant que ce mode est sélectionné.


Le mode économie (« **Economy** ») réchauffe le spa jusqu'à la température pré réglée uniquement pendant les cycles de filtration. L'icône « **ECONOMY** » s'affiche temporairement tant que ce mode est sélectionné.

Le mode standard économique (« **Standard-In-Economy** ») est activé en appuyant sur « Jets 1 » en mode économie. Ce mode fonctionne de la même façon que le mode standard, puis revient automatiquement en mode économie après 1 heure. Durant cette période, une pression sur le bouton « Mode/Prog » fera revenir automatiquement la programmation en mode économie.




Le mode veille (« **Sleep** ») réchauffe le spa jusqu'à 11 °C (20 °F) de la température pré réglée uniquement durant les cycles de filtration. L'icône « **SLEEP** » s'affiche temporairement tant que ce mode est sélectionné.

Verrouillage du panneau

Appuyez sur « Time », « Jets 1 » puis sur « Warm » dans l'espace de 3 secondes. Une fois verrouillé, l'indicateur lumineux « PL  » s'allumera. Tous les boutons sont verrouillés sauf celui de l'heure (« Time »). Pour déverrouiller le panneau, appuyez sur « Time », « Jets 1 » puis sur « Cool ».

Verrouillage du réglage de température

Appuyez sur « Warm » ou « Cool » puis sur « Time », « Jets 1 » et « Warm » dans l'espace de 3 secondes pour activer le verrouillage. L'indicateur « TL  » s'allumera quand la température réglée est verrouillée. Sur certains systèmes, le fait de verrouiller le réglage de température verrouille également les changements de mode. Pour déverrouiller la température réglée, appuyez sur « Warm » ou « Cool » puis sur « Time », « Jets 1 » et « Cool ».

Caractéristiques supplémentaires

Se référer à votre Guide d'Utilisateur pour les détails et aux caractéristiques supplémentaires qui sont disponibles avec votre ML900 panneau et le système de Feuilleton d'EL/GL.

